



## Bleu | Mode de Configuration

### Bleu, clignotements rapides :

Pour accéder au mode de configuration du clavier, appuyer et maintenir enfoncé pendant 6 secondes les deux boutons de volume. Le clavier est en attente d'un nom de réseau wifi et du mot de passe associé afin de pouvoir le rejoindre.

### Bleu, clignotements alternés de 3 secondes :

Le clavier a rejoint le réseau wifi avec succès.

### Bleu, clignotements lents :

Le clavier est en attente d'appairage avec un appareil SONOS™ dont il prendra le contrôle.



## Violet | Mode de Mise à Jour Firmware

### Violet, clignotements lents :

Le clavier est connecté au serveur de mise à jour du fabricant permettant le téléchargement d'une nouvelle version de firmware. Si le voyant est jaune (à la place de violet), c'est que le clavier nécessite d'être rechargé électriquement pour pouvoir finir la phase de mise à jour.

### Violet, clignotements rapides :

Le clavier télécharge une nouvelle version de firmware.

### Violet, clignotements alternés de 3 secondes :

Le clavier a mis à jour le firmware avec succès.



## Rouge | Batterie faible

### Rouge, clignotements réguliers :

Le clavier est déchargé à plus de 80% et doit être rechargé.

### Rouge, allumé en continu :

Le clavier est en mode de recharge. 3 heures peuvent être nécessaires si la batterie était à 0%.



## Vert | Batterie pleine

---

**Vert, allumé en continu :**

La batterie du clavier est chargée à 100%.



## Blanc | Sortie de veille

---

**Blanc, clignotements ou allumage en continu :**

Le clavier sort de veille et se connecte au réseau ou à l'appareil SONOS™.

Si la led reste allumée pendant 1 seconde, c'est que la commande a bien été envoyée.

Lorsque les touches PLAY/PAUSE sont maintenues pendant 6 secondes (ce qui sortira le clavier de veille pendant quelques minutes de manière à ce qu'il puisse recevoir de nouvelles instructions de l'App iPort Connect), la led clignote régulièrement.



## Jaune | Alerte

---

**Jaune, clignotements réguliers :**

Indique que la touche pressée n'a pas envoyé de commande. Cela peut arriver par exemple lors de l'écoute d'une radio internet et que la touche « Piste suivante » est appuyée.

Une erreur peut se produire lors de l'envoi d'une commande ou lors de la connexion au périphérique. Le même clignotement jaune sera alors affiché pour indiquer ce dysfonctionnement.

## Combinaisons de Touches



### Sortie de Veille :

Maintenir 6 secondes les touches PLAY/PAUSE pour sortir de veille le clavier.

Manipulation nécessaire en préambule d'un appairage avec un nouvel appareil SONOS™



### Redémarrage Forcé :

Maintenir 6 secondes la touche PISTE SUIVANTE pour forcer le redémarrage du clavier.



### Mode de Configuration :

Maintenir 6 secondes les deux touches de VOLUME pour entrer dans le mode de configuration.



### Mise à Jour Forcée :

Maintenir 10 secondes les touches PLAY/PAUSE + VOLUME MOINS pour forcer la mise à jour du firmware, sans passer par l'App'

## Fonctions des Touches

### FAVORIS :

Accédez directement à vos favoris SONOS™ ! Listes de lecture Spotify, tout est là, à portée de doigt !

### VOLUME :

Gérez le volume de votre musique à tout instant comme vous l'entendez !



### PLAY/PAUSE :

Contrôlez votre musique d'un doigt, plus besoin de sortir votre smartphone !

### PISTE SUIVANTE :

Plus envie d'écouter le morceau en cours ? Faites un bond en avant !